

1968-1977 Corvette Deurpaneel Installatie:

Corvette Deurpaneel Installatie

Met wat eenvoudig handgereedschap en een middagje tijd kunt u de deurpanelen van uw C3 Corvette vervangen door nieuwe panelen.



Stap 1

01: Onze originele deurpanelen zagen er nogal ruw uit, met hoezen over de armleuning om scheuren en vlekken te verbergen. Het tapijt was ook vies en kwam los van het paneel.



Stap 2

02: Tapijt dat loskomt van de bekleding is een veelvoorkomend probleem bij luxe panelen.



Stap 3

03: Begin met het verwijderen van de vier schroeven uit het paneel, twee aan de bovenkant en twee aan de onderkant. Verwijder vervolgens de deurtrekker en de vergrendelknop, die vastzit met een clip aan de achterkant. Gebruik een schroevendraaier om de clip te verwijderen en de knop komt er zo af.



Stap 4

04: Hier is de vergrendelknop en clip na verwijdering. De plastic ring gaat tussen de knop en het paneel.



Stap 5

05: Nadat de hardware is verwijderd, kan het paneel worden verwijderd door de onderkant weg te trekken van de plastic grippers. Til het paneel vervolgens omhoog van de bovenrand. Het plastic hier is bescherming tegen vocht. Als het omhoog komt, plak het dan gewoon weer vast.



Stap 6

06: Dit is de achterkant van het originele luxe paneel. Als u een deluxe paneel vervangt door een nieuw deluxe paneel, brengt u de chromen rand en het tapijt over op het nieuwe paneel, omdat Auto Accessoires een standaardpaneel levert dat kan worden omgevormd tot een deluxe paneel. Dit is een stap die we niet hoefden te maken, aangezien we voor onze millennium-make-over voor het standaardpaneel gaan.



Stap 7

07: U moet gaten in de panelen maken voor de deurtrekkers. Deze moeten helemaal door de panelen worden gesneden. Hier is een tip: Probeer op de achterkant van het paneel waar de gaten doorheen komen het gat groter te maken, omdat dit de montage van de deurtrekkers gemakkelijker maakt.



Stap 8

08: Hier zijn onze 65 & 69-77 deurtrekkers, die worden geleverd met nieuwe montageschroeven.



Stap 9

9: We maakten van de gelegenheid gebruik om onze deurkrukken en slotknoppen op te ruimen met fijn staalwol.



Stap 10

10: Nu kunnen de nieuwe deurpanelen geplaatst worden. Begin door het paneel over de bovenlip van de deur te schuiven en vervolgens naar beneden en naar binnen te duwen, waarbij u de plastic grijpers tegen elkaar drukt om ze op hun plaats te houden. Vervolgens kunnen de vier schroeven worden ingebracht om het paneel aan de deur te bevestigen.



Stap 11

11: Hier zijn onze geheel nieuwe montageschroeven. Elke groep schroeven is verzegeld in een apart gebied voor gemakkelijke identificatie.



Stap 12

12: De deurtrekkers kunnen nu gemonteerd worden. Gebruik een priem om de gaten uit te lijnen door deze door het paneel en in het schroefgat te duwen en beweeg de priem rond totdat deze recht is.



Stap 13

13: De hardware wordt als laatste geïnstalleerd. Zet de enkele schroef voor de deurgreep vast en installeer vervolgens de clip op de achterkant van de vergrendelknop. Druk gewoon op de knop en de clip glijdt in de groef op de as.



Stap 14

14: Daar heb je hem, gloednieuwe deurpanelen die je interieur echt kunnen laten stralen. We graven echt het strakke uiterlijk van de standaardpanelen en het zwart heeft meer het uiterlijk van een muscle-car. Blijf op de hoogte en bekijk de ontwikkeling van onze millennium-make-over.

1968-1977 Corvette Deurpaneel Installatie: Corvette Deurpaneel Installatie