CRUISE CONTROL 685

Updated 2018

685-02	84-89	CRUISE CONTROL SERVO
685-03	90-96	CRUISE CONTROL SERVO
	©	DUTCH CORVETTE SUPPLIES
685-04	91-92	CRUISE CONTROL MODULE
485-08	82-92	ONTKOPPEL SCHAKELAAR OP PEDAAAL
685-05	86-90	VACUUMPOTJE (BOL) LI.VOORSCHERM
685-08	84-89	STOFHOESJE CRUISE SERVO
698-56	84-89	HANDLE RICHTINGAANWIJZER (M. CRUISE)
698-57	90-94	HANDLE RICHTINGAANWIJZER (M. CRUISE)


685-07	86-90	VACUUMKLEPJE BIJ CRUISE CONTROL (plastic potje met 3 slagtules)



485-08


685-03


685-07

REMLICHT SCHAKELAARS ZIE GROEP 640 EN 653





RUITENWISSERS 686

686-01	84-91	RUITENSPROEIER TANKJE
686-02	92-96	RUITENSPROEIER TANKJE
486-11	84-91	FILTERZEEFJE (SCHROEF) IN TANK
486-12	84-96	DOP VOOR RUITSPROEIER TANKJE
486-24	84-91	POMPJE RUITENSPROEIER
686-07	92-96	POMPJE RUITENSPROEIER
686-08	84-96	T-STUKJE SPROEIERSLANG (SCHUTBORD)
686-09	84-96	TIE RIB V. SLANG


486-11


486-24


686-07


686-10	84-94	ARM VOOR RUITENWISSER (LI/RE)*
686-10A	95-96	ARM VOOR RUITENWISSER (LI/RE)*
		*pin aan arm 5mm, 95-96 is plm 6mm
686-13	84-96	SLANG MET SPR.KOPJE AAN ARM (P/ST)
686-11	84-94	WISSERBLAD COMPLEET (P/STUK)
686-11A	95-96	WISSERBLAD COMPLEET (P/STUK))
686-12	84-94	LOS RUBBER V. WISSERBLAD (P/STUK)


686-10


686-11A

686-15	84-96	OVERBRENGING R.WISARM (LI/RE)
686-16	84-87	MOTOR RUITENWISSERS, 2 AANSL.
686-16A	88-96	MOTOR RUITENWISSERS, 3 AANSL.
	©	DUTCH CORVETTE SUPPLIES
686-17	84-94	AFDEKKAP MOTOR, MET ELECTRONISCH CIRCUIT (M. INTERVAL)


686-16


686-17

686-18	84-95	AFDICHTING TUSSEN MOTOR/SCHUTBORD
686-19	88-96	AANSLUITKABELBOOM RUITENW.MOTOR

686-20	84-90	SCHAKELAAR RUITSPROEIER, AAN MOTOR
653-31	84-85	SCHAKELAAR RUITENWISSER, DEURPANL.
653-32	86-89	SCHAKELAAR RUITENWISSER, DEURPANL.
653-32	84-89	KNOPJE OP RW SCHAKELAAR
653-33	90-93	SCHAKELAAR RUITENWISSER, STUURKOL.*
653-34	94-96	SCHAKELAAR RUITENWISSER, STUURKOL.*
		*UITVOERING MET KANTEL BLOKJE


653-32


653-33


686-20